


Montageanleitung (Teil A)

Typ:

EM-I-5710-G1-S5-Sx

**AB-Nummer:**

Bearbeiter:

Martin Götsberger

Datum:

06.04.2021

Lieferumfang:

- 1 FVZ-(PULV)Balken mit Zuganker und kompl. montierter Abhängung mit Vogelnestschaukelkorb
- 2 Stützfüße (Stützgabel) feuerverzinkt
- 1 Paket Montagezubehör.

Aufprallfläche:

lt. derzeit gültigem Fundamentplan

Untergrund:

lt. Fundamentplan und Tabelle Bodenmaterialien

max. Fallhöhe:

195 cm


**Gewicht des
schwersten Teils:**

ca. 210 kg

Montagehilfen:

Hebegerät zur LKW - Entladung und Transport zum Einbauort empfehlenswert.

Spezialwerkzeuge: Fettpresse mit Spitzmundstück



Spitzmundstücke sind die Standard Mundstücke zum Abschmieren von Trichterschmiernippeln.

Raumbedarf:	Abmessung des größten Teils:	Länge:	ca. 600 cm
		Breite:	ca. 060 cm
		Tiefe:	ca. 090 cm

Allgemeine Hinweise:



Das komplette Spielplatzgerät ist während der ganzen Montagezeit bis zur Gerätefreigabe vor unbefugter Benutzung abzusichern.



Die beiliegenden Zeichnungen / Fundamentpläne sind Teil der Montageanleitung und zu beachten.




Bei Schraubverbindungen mit Sicherungsmuttern muss das Gewinde über den Klemmring gedreht werden. Zugängliche Gewindestangenenden dürfen nicht überstehen und müssen in den dafür vorgesehenen Sacklöchern versenkt eingebaut oder mit Schutzkappen abgedeckt werden.



Einige Teile des Gerätes können aus Edelstahl hergestellt sein. Kommt Edelstahl mit schwarzem Stahl/Eisen in Berührung, können sich durch Abriebpartikel Rostspuren auf dem Edelstahl abzeichnen. Eine Berührung beider Teile ist zu vermeiden. Sollte es jedoch zu Rostspuren kommen, sind diese mit einem Schleifvlies für Edelstahl zu entfernen.



Standardverbindungen mit Flachrundschauben M10 und M12 werden zusätzlich mit einer Verdrehsicherungsscheibe montiert, welche die Gefahr des Durchdrehens des Schraubenkopfes während der Montage, Wartungsarbeit oder bei Austausch reduziert.



-  Schraubverbindungen sind in Edelstahl ausgeführt. Bei Standardverbindungen mit Sicherungsmuttern, sind die Edelstahlmutter mit einer galvanischen Gleitschicht überzogen, welche der Gefahr einer Kaltverschweißung („Fressen“) während der Montage vorbeugt. Bei allen anderen Edelstahlverschraubungen, verhindert die Verwendung der Montagepaste (Anti- Seize“) ein Festsetzen der Verschraubung. Die Paste wird bereits werkseitig aufgebracht oder ist als Montagezubehör in der entsprechenden Schraubenverpackung zur bauseitigen Anwendung enthalten.
-  Stoßdämpfendes Bodenmaterial aus Einzelpartikel kann für den Einsatz in Aufprallflächen mit Gefälle nur bedingt geeignet sein. Hierbei ist die Roll/ Fließfähigkeit des Materials zu beachten um einen dauerhaft gleichmäßigen Füllstand gewährleisten zu können.
-

1. Montagevorbereitung:

- 1.1 Gerätestandort festlegen – Platzbedarf / Aufprallfläche beachten.
 - 1.2 Falls der Untergrund mit losem Fallschutzmaterial aufgefüllt werden soll, Fläche "Aufprallfläche" ausgraben.
 - 1.3 Fundamente lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt ausgraben.
 - 1.4 Bei Bedarf für eine ausreichende Drainage des Platzbedarfes sorgen
-

2. Erd – und Grabarbeiten



Die beiliegende/n Zeichnung/en Fundament- & Geländeschnitt/e beachten



Alle Angaben zu Fundamentausführungen und Fundamentarbeiten gelten für Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300:2012

- 2.1 Sauberkeitsschichten lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt erstellen

Die Sauberkeitsschichten müssen tragfest und wasserdurchlässig sein.

Das auf dem beiliegenden Fundamentplan bzw. Fundamentschnitt angegebene Höhenniveau aller Sauberkeitsschichten einhalten.

- 2.2. - Die Bewehrung lt. Fundamentplan einbringen. Für die Lagesicherung der Bewehrung beim Betonieren sind geeignete Hilfsmittel zu wählen.
-

3. Gerätemontage:



!!!!!! Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Werkpläne und die Zubehörliste !!!!!!



Hinweis:

Der feste Sitz von Schraubverbindungen kann durch Transport und dem klimatisch bedingten Schwind-/Quellverhalten von Holzbauteilen beeinträchtigt werden.
Nach erfolgtem Ausrichten der Konstruktion, den festen Sitz der Schraubverbindungen an Pfosten-/Rahmenverbindungen, welche zur Grund- und Formstabilität der Gerätekonstruktion beitragen, überprüfen und ggf. nachziehen.

3.1.- Reifenschwinger:

- Tragbalken mit dem Zuganker in das entsprechende Fundamentloch heben.
- Balken aufstützen, vermessen und abstreben.
- Stützfüße (Stützgabel) an den FVZ-(PULV) Balken montieren.
Alle nötigen Bohrungen sind bereits vorhanden.
- Sechskantschrauben seitlich durchführen und auf der Gegenseite mit Sicherungsmuttern sichern.
Nur die beiliegenden Sechskantschrauben verwenden.

Achtung:!! Die Stützfüße (Stützgabel) sind leicht zum Zuganker geneigt. (siehe Bild unten)

- Den Vogelnestkorb in die Fundamente absenken.
- Abstand vom Vogelnestkorb zur fertigen Bodenoberkante prüfen. (mind. 40 cm)
- Den Vogelnestkorb hochziehen und vor unbefugter Benutzung sichern.



4. Überprüfung:

4. Nochmals alle bisher durchgeführten Montagearbeiten überprüfen.

4.1. Gerätekonstruktion vermessen, ausrichten und bei Bedarf abstreben.

5. Fundamente fertig stellen:

5.1. Fundamente lt. Fundamentplan / Fundamentschnitt fertig stellen.

5.2. Weitere Gerätemontage erst durchführen, nachdem alle Fundamente voll abgebunden haben.

6. weitere Gerätemontage:



Zu Inspektionszwecken während der Betriebsdauer des Gerätes (insbesondere bei Einmastgeräten), wird es erforderlich sein die Standpfosten bis zur Fundamentoberkante freizulegen. Es wird empfohlen, bereits während der Installationsphase (insbesondere bei synthetischen Bodenbelägen) diese Notwendigkeit zu berücksichtigen (siehe Beispielbilder der Kontrollpunkte bei unterschiedlichen Bodenarten in „**Wartungsanleitung Teil B**“ unter Punkt 8.4).

6.0. - Den Vogelnestkorb abhängen und Bodenfreiheit (mind. 40 cm) kontrollieren.
(lt. derzeit gültigem Fundamentplan)

6.1. Alle Hilfsabstreibungen / Montagehilfsmittel entfernen

6.2. Fundamentlöcher verfüllen

6.3. Untergrund erstellen



Rote Markierung an den Standpfosten für Oberkante Fallschutzfläche beachten.



Bei stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus Einzelpartikeln sollte wenn zutreffend, bereits bei der Erstbefüllung das materialspezifische Setzungsverhalten berücksichtigt werden.



Bei Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel ist auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes/Erdreiches zu achten.



Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.

7. Gerätefreigabe:

7.1 Vor Gerätefreigabe folgende Punkte sorgfältig überprüfen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- dass bei der Montage keine unzulässigen Fangstellen laut DIN EN 1176 entstanden sind.
- alle Montage-/ Transporthilfen entfernt ?
- an der Stützgabel :
 - den festen Sitz der Verschraubung Auflagerschale- Balken
- am Gelenk :
 - das Gelenk auf festen Sitz am Tragbalken
 - die Innensechskantschrauben auf festen Sitz.
(Schraubensicherungslack verwenden)
 - die Verschraubung der Fangkette auf festen Sitz.
 - das Kugelgelenk und das Horizontallager auf ausreichende Fettung prüfen.
Ggf. nachfetten
(siehe Schnittzeichnung im Anhang 2: GEH-004 und im
Anhang 1: Bild 1: Schmierstellen)
- am Vogelnestkorb :
 - die Verschraubung der Abhängung auf festen Sitz
 - die Randdämpfung auf Unversehrtheit
 - Bodenfreiheit von mind. 40 cm (lt. derzeit gültigem Fundamentplan)
 - den Schaukelkorb auf einwandfreien Zustand.
- die Prallschutzplatten auf Beschädigung und festen Sitz.
- die Schaukelketten auf glatte Oberfläche (besonders im Griffbereich).
- Verzinkte (Pulverbeschichtete) Oberflächen auf Beschädigung prüfen
(Schadstellen müssen versiegelt werden)
- den festen Sitz der Prallschutzplatten
- die Standfestigkeit der kompl. Spielanlage



Freigabe der Geräte zum Spielbetrieb erst nach Aushärtung der Fundamente, Regelaushärtezeit bis zur Endfestigkeit ca. 28 Tage



Nach Fertigstellung sollte durch eine sachkundige Person die Installation der Geräte und der stoßdämpfenden Böden überprüft werden, um sicherzustellen dass alle Teile / Materialien ordnungsgemäß eingebaut wurden.




Nach spätestens 2 Wochen Spielbetrieb nochmals den festen Sitz der Schraubverbindungen prüfen und ggf. nachziehen.

Wartungsanleitung (Teil B) nach EN 1176:2017

Typ:

EM-I-5710-G1-S5-Sx



AB-Nummer:

8. Wartung und Pflege (Inspektion):


8.1. Allgemeine Hinweise zur Wartung und Pflege:



Die Wartung und Pflege (Inspektion) ist regelmäßig erforderlich und durch sachkundige Personen gemäß den Inhalten der EN 1176-7 und dieser Wartungsanleitung durchzuführen.



Reparaturen oder Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Die Identifizierung der Ersatzteile erfolgt immer unter Berücksichtigung der auf der Geräteplakette eingetragenen 7-stelligen Auftragsnummer (AB Nr.):



Festgestellte Mängel müssen bei vorliegender Sicherheitsbeeinträchtigung umgehend behoben werden. Bei schwerwiegenden Defekten ist das Spielgerät bis zur Instandsetzung wirksam gegen weitere Benutzung durch die Öffentlichkeit abzusperren.



Bauteile die zu mehr als 30 % verschlissen sind müssen umgehend erneuert werden.



Während der Wartungsarbeiten an Spielgeräten oder Fallschutzböden, sollten die Bereiche wirksam abgesperrt sein um evtl. Unfallgefahren vorzubeugen.



Hinweis zu stoßdämpfenden Böden:

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die allgemein empfohlenen Inspektionsintervalle für visuelle Inspektion (wöchentlich), operative Inspektion (vierteljährlich) und die Hauptinspektion (jährlich) ausreichend sind. Für die Festlegung der Inspektionszeiträume im Einzelfall sind zusätzlich verschiedene platzspezifische Faktoren durch den Betreiber zu berücksichtigen, welche ggf. zur Verkürzung der Intervalle führen können:

- Größe und Frequentierung des Spielplatzes
- Luftbelastung am Standort (Küstennähe / Industriegebiete)
- Vandalismus
- Material des stoßdämpfenden Bodens

Durch mangelnde Wartung können sich die stoßdämpfenden Eigenschaften verschlechtern!



Übermäßige Verschmutzung durch Laub und Sand (z.B. bedingt durch überwiegend schattige Standorte mit hohem Baumbestand oder Sand-/Wassermatschgeräte) kann zu dauerhafter Staunässe an Konstruktionsteilen aus Holz führen und eine frühzeitige Holzschädigung durch holzerstörende Pilze begünstigen. Zur Vorbeugung sollte eine regelmäßige Reinigung der Holzoberflächen vorgenommen werden. Die Häufigkeit richtet sich nach den Standortbedingungen und dem Grad der Verschmutzung. Wir empfehlen als Richtwert eine halbjährliche Kontrolle.

Die Inspektion der Geräte und stoßdämpfenden Böden sollte wie folgt durchgeführt werden:

8.2. Visuelle Inspektion (wöchentlich):



Bei Vandalismus gefährdeten oder übermäßig stark bespielten Bereichen, kann die visuelle Inspektion täglich erforderlich werden

- Sauberkeit der Bodenoberfläche prüfen
- Fallschutzbereiche / Aufprallflächen auf Vorhandensein harter Gegenstände überprüfen
- Zwischenräume Gerät/Boden auf Verschmutzungen prüfen
- Fundamentkanten auf ausreichende Überdeckung prüfen
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung prüfen.
- Vollständigkeit der Anbauteile prüfen. (Diebstahl)

8.3. Operative Inspektion (1-3 Monate):



Die nötige Inspektionshäufigkeit richtet sich nach der Frequentierung der Geräte und nach den lokalen Bedingungen und kann in dem angegebenen Zeitraum durch den Betreiber gesondert festgelegt werden.



Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.


- Prüfung aller konstruktiv wichtigen Teile durch Benutzung, bzw. Belastung der zu prüfenden Teile. Es müssen alle für den Spielbetrieb notwendigen Teile auf Sicherheit, Funktion und Beschädigung überprüft werden.
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung oder Bewitterung prüfen.
- Gerät an beanspruchten Stellen, die hohem Verschleiß unterliegen (z.B. bewegliche Teile), kontrollieren.
- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- Materialspezifische Inspektion von stoßdämpfenden Böden:
 - o synthetische Böden: Beschaffenheit hinsichtlich sicherheitsgefährdender Schäden (z.B. Unebenheiten, Risse, Löcher, lose Platten, offene Fugen oder Überstände) prüfen. Durch regelmäßige Reinigung der Platten-/Fugenbereiche wird die Drainagefähigkeit des Materials erhalten.
 - o Naturböden: Boden aus organischen Naturmaterialien (z.B. Holzschnitzel, Rindenmulch) unterliegen einem natürlichen Zersetzungsprozess und werden kontinuierlich abgebaut. Dies erfordert je nach Standort und materialspezifischer Eigenschaften eine höhere Inspektionshäufigkeit und zur Erhaltung der stoßdämpfenden Eigenschaften ein regelmäßiges Nachfüllen.
 - o Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel:
Füllstände kontrollieren und ggf. nachfüllen. Nachfüllmaterial sollte gleichwertig dem Material der Erstbefüllung sein (rote Markierung an Standpfosten für Oberkante Fertigboden beachten). Bei Anzeichen von Verdichtung des stoßdämpfenden Bodenmaterials (insbesondere Sand-/Rundkornkies) Fallschutzflächen wieder auflockern.

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- an der Stützgabel :
 - den festen Sitz der Verschraubung Auflagerschale- Balken
- am Gelenk :
 - das Gelenk auf festen Sitz am Tragbalken
 - die Innensechskantschrauben auf festen Sitz.
(Schraubensicherungslack verwenden)
 - die Verschraubung der Fangkette auf festen Sitz.
 - das Kugelgelenk und das Horizotallager auf ausreichende Fettung prüfen.
Ggf. nachfetten.
(siehe Schnittzeichnung im Anhang 2: GEH-004 und im Anhang 1: Bild 1: Schmierstellen)
- die Verbindungselemente Kette - Gelenk auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen
- die Kettenaufnahmebolzen auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen
(siehe im Anhang1: Bild1 4 Aufnahmebolzen)
- am Vogelnestkorb :
 - die Verschraubung der Abhängung auf festen Sitz
 - die Randdämpfung auf Unversehrtheit
 - Bodenfreiheit von mind. 40 cm (lt. derzeit gültigem Fundamentplan)
 - den Schaukelkorb auf auf einwandfreien Zustand.
- die Prallschutzplatten auf Beschädigung und festen Sitz.
- die Schaukelketten auf glatte Oberfläche (besonders im Griffbereich).
- Verzinkte (Pulverbeschichtete) Oberflächen auf Beschädigung prüfen
(Schadstellen müssen versiegelt werden)
- die Standfestigkeit der kompl. Spielanlage

Überprüfung Scheuerschutz : Je nach Benutzung, spätestens jedoch alle 3 Monate.

- Den zwischen Schäkel und Ketten montierten Scheuerschutz auf Verschleiß prüfen und ggf. erneuern. Sollten schon gravierende Scheuerstellen am Kettenglied sichtbar sein, muss das nächste Kettenglied eingehängt werden.
- Schäkel an der Lagerbuchse lösen, betroffenes Kettenglied herausnehmen und im nächsten Kettenglied wieder einhängen.
- Wenn eine Seite gekürzt wird müssen die andern drei Seiten auch gekürzt werden.
- Schäkelbolzen unbedingt mit Schraubensicherungslack „mittelfest“ sichern.
(z.B. WEICONLOCK AN 302-43)



8.4. Hauptinspektion (jährlich):



Die jährliche Hauptinspektion muss durch sachkundige Personen vorgenommen werden. Der Grad der erforderlichen Sachkunde richtet sich nach den durchzuführenden Prüftätigkeiten. Insbesondere sind die Stand-/Betriebssicherheit der gesamten Anlage incl. der Fundamente sowie der sicherheitstechnische Zustand in Übereinstimmung mit den relevanten Teilen der EN 1176 zu überprüfen. Hierzu müssen ggf. bestimmte Bauteile ausgegraben bzw. freigelegt werden.






Die nachfolgend aufgeführten Prüfintervalle beziehen sich auf „**nicht aggressive Böden**“. Bei standortbedingt vorliegenden aggressiven Böden, deren Inhaltsstoffe und Bodenbestandteile eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit bei metallischen Werkstoffen bewirken können, sind durch den Betreiber gesonderte Wartungsintervalle festzulegen.



Zur Feststellung der ausreichenden Standsicherheit und konstruktiven Festigkeit des Spielgerätes sind folgende Überprüfungen durchzuführen:

- feuerverzinkte Metallteile, insbesondere tragende Teile, auf Korrosion und Beschädigung prüfen.
- alle Holzbauteile, insbesondere tragende Teile auf Fäulnis, Verrottung und Beschädigung prüfen.
- Bauliche Veränderungen an Anbauteilen prüfen (in Folge von Reparaturen oder Ersatzteilmontagen) und ggf. die konstruktive Gleichwertigkeit zum Originalzustand bewerten.
- Im direkten Erdverbau ausgeführte Holzpfosten im Erd-Luftbereich auf Fäulnis, Verrottung, und Beschädigung prüfen. (Kritische Zone im Regelfall Bodenniveau +/-20 cm. Achtung bei Kies: Kritische Zone kann tiefer reichen). Wir empfehlen generell eine Freilegung bis zur Fundamentoberkante.
- Feuerverzinkte Metallpfosten / Pfostenschuhe mit tragender Funktion erstmalig nach 3 Jahren*, dann jährlich am Fundamentkopfbereich auf Korrosion und Beschädigung prüfen. Die gefährdete Zone befindet sich direkt am Fundamentkopf, d.h. Freilegen immer notwendig! (siehe Bild 1-3).



* 3 – Jahres Frist für Erstprüfung feuerverzinkter Metallpfosten gilt nicht für Standpfosten von Einmastgeräten → hierzu sind gerätespezifisch gesonderte Hinweise zu beachten!

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

Für die jährliche Wartung des 1-Punktgelenks sind zusätzlich die im Anhang 1 aufgeführten Hinweise und Wartungsanleitungen zu beachten.

Alle Nummernverweise beziehen sich auf die Schnittzeichnung in Anhang 2

9. Entsorgungshinweise / Produktinformation :

Imprägniertes oder oberflächenbehandeltes Holz
nach AVV Abfallschlüssel 17 02 04 entsorgen

Hinweis zu imprägnierten Produkten:

- geschützt vor holzerstörenden Insekten / Pilzen
- Wirkstoff: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid Didecylpolyoxethylammoniumborat

Naturböden:

- regionale Deponien (z.B. Sand/Kies Kat. ZO)

10. Anlagen / mitgelte Unterlagen

Zeichnungs-Nr.: EM-I-5710-G1-S5-Sx

Fundamentplan (FP)
Montagezubehör (MZ)

Anhang 1: Wartungsanleitung (jährliche Inspektion)

Anhang 2: Schnittzeichnung

Anhang 1 (Wartungsanleitung/Hinweise)


Kugelgelenk :

- Schmiernippel am Gelenkschaft und Kappe abschmieren
- dazu die Fettpresse ansetzen und einen Hub eindrücken. (Gelenk nicht überfetten)

Aufnahmebolzen (GEH- 122):

- 4 Aufnahmebolzen (Innensechskantschrauben) auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen. Bei erforderlichem Wechsel der Teile dürfen nur Original- Bolzen (Sonderlänge) verwenden werden, da sonst das Lager beschädigt werden kann.

Bild 1:



Schmierstellen

4 Aufnahmebolzen (Innensechskantschraube)



Horizontal - Lager :

- Lager drehen und auf leichten Lauf prüfen. (ggf. Kappe abschrauben)
Bei auffälliger Geräuscentwicklung oder schwergängiger Drehbewegung ist ein Kugellagerwechsel und ein überprüfen der Kronenmutter mit Sicherungsstift notwendig.
- Lagerbereich um Kronenmutter auf ausreichende Schmierung überprüfen.
- Kronenmutter und Sicherungsstift auf Unversehrtheit überprüfen.
- Nach dem Aufdrehen der Kappe erneut den Lagerraum um die Kronenmutter mit der Fettpresse abschmieren (Schmiernippel an der Kappe).
Die Kronenmutter muss vollständig im Fett eingebettet sein.
- Madenschrauben (Sicherungsstifte) auf beiden Seiten vorhanden.
- das Lager darf auf die Madenschrauben (Sicherungsstifte) nicht auflegen.


Kappe

Horizontal- Lager

Madenschrauben (Sicherungsstifte)



Kronenmutter mit Sicherungsstift



Anhang 2 Schnittzeichnung

